

JIB WIRELESS


Guía de Usuario

**VINCULAR NUEVO
DISPOSITIVO:**




*MODO APAGADO

**MODO DE
VINCULACIÓN:**




"JIB WIRELESS"


**ENCENDIDO
/ APAGADO:**




**REPRODUCIR
/ PAUSAR:**



ADELANTAR:




RETROCEDER:



**RESPONDER
/ COLGAR:**



CARGAR:



Si tienes dudas, visita: www.skullcandy.com

Evite guardar el producto en temperaturas por encima de los 37,7 grados para asegurar su máxima calidad.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Contiene una Batería de LI-ION

La batería debe ser reciclada o desechada adecuadamente